

210*297 mm

Bruksanvisning/Manual

Digitalt Skjutmått 500, 600, 800, 1000, 1500 mm

Upplösning 0,01 mm
Noggrannhet $\pm 0,02 + 0,00005 \times L$ mm
Repeternoggrannhet $\pm 0,01$ mm
Användningstemperatur $+5 \dots +40$ °C
Lagringstemperatur $-10 \dots +60$ °C
Batteri 3 V Typ CR2032

OFF/ON På- och avstängning.
IN/MM Växla mellan mm och tum.
ABS Växla mellan absolut värde och relativt värde. När INC visas på displayen är ett relativt nollvärde valt. Tryck igen på ABS knappen för återgång till absolutvärdet.

ZERO Nollställning av displayen. (Kan inte ske vid inställt displayvärde).
Pre+ Pre- Displayens kan ställas in till önskat värde. Håll ZERO knappen intryckt och samtidigt tryck på pre+ eller pre- knappen. ZET blinkar på displayen. Håll pre+ eller pre- intryckt och displayen stegar upp eller ner. Tryck ZERO igen för att bekräfta inställt värde. För återgång till normalläge måste displayen nollställas med pre+ / pre- knapparna.

INVÄNDIG MÄTNING Från 20 mm med skänklarnas yttre spetsar. Se bild.
För ihop skänklarna och ställ in displayens värde till 20,00 mm.

BATTERI Byt batteri när displayen blinkar och batterisymbolen visas. Livslängd ca 1 år vid kontinuerlig användning och ca 2 år vid normal användning. Tag ut batteriet om skjutmättet inte skall användas under en längre tid. Batteriluckan är placerad på framsidan. Drag batteriluckan rakt ner.

SKÖTSEL Undvik alla former av vätska, kontakt med strömförande föremål, magnetiska fält, slag och fall från bordshöjd. Rengör med torr och ren trasa. Smörj in metallytor med fin olja för att säkerställa god funktion och undvika rost.

FELSÖKNING	Orsak	Åtgärd
Blinkande display	Låg spänning	Byt batteri
Inga siffror	1. Låg spänning 2. Dålig kontakt	1. Byt batteri 2. Tag ut och rengör batteriet och kontaktytorna. Kontrollera att + är mot utsidan
Låsta siffror	Elektroniskt avbrott	Tag ut batteriet, vänta 2 minuter och återplacera batteriet



www.limit.se

Bruksanvisning/Manual

Digital Caliper 500, 600, 800, 1000, 1500 mm

Reading 0,01 mm
Accuracy $\pm 0,02 + 0,00005 \times L$ mm
Repeatability $\pm 0,01$ mm
Operation temperature $+5 \dots +40$ °C
Storage temperature $-10 \dots +60$ °C
Battery 3 V Type CR2032

OFF/ON On and Off button.
IN/MM Switch between metric and inch.
ABS Switch between absolute value and relative value. When INC shows on the display a relative value is value is set. Absolute value, display a relative zero is set.

ZERO Zero set the display in any position. (Not when preset value is selected).
Pre+ Pre- The display can preset any selected value. Press ZERO button and at same time press pre+ or pre- button. SET blinks on the display. Press pre+ or pre- and the display value will toggle up or down. Press ZERO to confirm selected value. Return to normal mode by zero set the display with pre+ and pre- buttons.

INTERNAL MEASURING From 20 mm with upper part of the jaws. Se photo. Press the jaws together and preset the display to 20,00 mm.

BATTERY Replace battery when battery symbol is shown on the display. Battery life 1 year continuous operation or 2 year under normal operation. Remove the battery if not in use for a long time. The battery lid is placed on front side. Pull the lid down way.

MAINTENANCE Avoid contact of all kind of liquids, connection to voltage, magnetic fields, shocks, impacts, drops etc. Use a dry rag or similar for cleaning. Lubricate all metallic parts with fine oil to guaranty a good mechanical function and avoid rust.

TROUBLE SHOUTING	Possible causes	Solution
Flashing digits	Low voltage	Replace the battery
No display	1. Low voltage 2. Poor contact	1. Replace the battery 2. Clean the battery and battery seat. Make sure + is upside
Fixed digits	Accidental trouble in circuit.	Take out battery and replace it after 2 minutes.



www.limit.se