

Digital vinkelmätare

Bruksanvisning

Svenska

Vinkelmätaren skall kalibreras när ett nytt batteri installeras. Därefter är det absoluta 0 värdet lika med horisontellt. Lås mätvärdet när vinkelmätaren är svåravläst på grund av sin placering.

Kalibrering. Placera vattenpasset på ett plant underlag med displayen vänd mot dig.

Tryck på ON/OFF i 6 sekunder. Tryck igen ett på ON/OFF, -1- visas.

Tryck på ZERO, -1- blinkar i 6 sekunder tills -2- visas.

Vänd vattenpasset 180° med displayen ifrån dig på samma underlag.

Tryck på ZERO, -2- blinkar i 6 sekunder. Nu är grundinställningen klar.

ZERO. Displayen 0 ställs i sitt läge, tryck igen på ZERO och displayen återgår till grundinställningen.

HOLD. Tryck en gång och vänta i 6 sekunder när vattenpasset står stabilt tills HOLD slutat blinka. Tryck igen för att släppa låsningen.

Range	4 x 90°
Avläsning	0,1°
Noggrannhet	± 0,3°
Damm/Vattentät	IP 54
Batteri	3 V, typ CR2032

Digital Protractor

Manual

English

The level shall be calibrated when a new battery is installed. Then the absolute value 0 is equal to horizontally. The reading can be locked when the display is difficult to read because of its location.

Calibration. Place the spirit level on a flat surface with the display facing you.

Press the ON/OFF button for 6 seconds. Press again an ON/OFF, -1 - appears.

Press ZERO, -1 - blinks for 6 seconds until -2 - appears.

Turn the water level 180 ° with the display away from you on the same surface.

Press ZERO, -2 – is flashing in 6 seconds. Now is the default ready.

ZERO. Display 0 in position, press again the ZERO and the display returns to the horizontally setting.

HOLD. Press once and wait for 6 seconds when the level is in a stable position and HOLD have stopped flashing. Press again to return.

Range	4 x 90°
-------	---------