

Kandre toaletsitsar

Montering: Sitsen kan monteras på WC-stolar där centrumavståndet mellan fästhålerna är mellan 130 -180 mm. Framåt och bakåt kan sitsen justeras ca. 20 mm. Sitsen monteras enkelt utan verktyg.

Rengöring: Sitsen kan lätt rengöras på plats, men kan också enkelt snäppas loss för rengöring. Använd vanliga milda rengöringsmedel (ej innehållande slipmedel). Rengöringshjälpmedel som stålull och grön fibersvamp repar ytan. Starka alkalier samt lösningsmedel som tex. thinner och aceton kan göra ytan matt.

