



MONTERINGSANVISNING / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Insida dörr
Inside door



Utsida dörr
Outside door



SV Välj rätt höjd på din cylinder-
ring. En ovalcylinder ska inte
skjuta ut mer än max 2 mm
utanför cylinderringen.

GB Choose the right height
on your cylinder ring.
An oval cylinder should
not project more than
a maximum of 2 mm
outside the cylinder ring.