



## MONTERINGSANVISNING / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Insida dörr  
Inside door



Utsida dörr  
Outside door



SV Välj rätt höjd på din cylinder-ring. En ovalcylinder ska inte skjuta ut mer än max 2 mm utanför cylinderringen.

GB Choose the right height on your cylinder ring. An oval cylinder should not project more than a maximum of 2 mm outside the cylinder ring.