

## Bruksanvisning

## Svenska

Vinkelmätaren skall alltid hållas lodrät. Vrid displayen för bästa avläsning.

Det lilla värdet visar alltid det absolut gradtalet.

Det stora värdet visar ett relativt värde, och kan nollställas i önskad position. Tryck på on/zero för att nollställa.

Automatisk avstängning efter 3 minuter. Manuell avstängning tryck on/zero i 3 sekunder.

Hold funktion för att låsa mätvärdet.

Range	0-180°
Avläsning	0,1°
Noggrannhet	± 0,3°
Damm/Vattentät	IP 54
Batteri	2 st1,5 V, typ AAA

## Manual

## English

Angle meter must always be kept vertical. Turn the display for the best reading.

The small value always shows the absolute value.

The large value indicates a relative value, and can be reset in desired position. Press on / zero to reset.

Automatic off after 3 minutes. Manual off push on/zero 3 seconds.

Hold function to freeze the value.

Range	0-180°
Min reading	0,1°
Accuracy	± 0,3°
Dust / Water proof	IP 54
Battery	2 pc1,5 V, type AAA